



Ersatzteilliste Gam Teigausrollmaschine R30E, R30, R40E und R40

| POS. | Artikelnummer | Beschreibung | Einheit | Stückzahl |
|------|---------------|--------------------------------|---------|-----------|
| 1 | RSR01_30 | Kunststoffschutz für R30/R30E | Stück | 1 |
| 1 | RSR01_40 | Kunststoffschutz für R40/R40E | Stück | 1 |
| 2 | RSR02_30 | Teigwender | Stück | 1 |
| 2 | RSR02_40 | Teigwender | Stück | 1 |
| 3 | RSR03 | Bolzen für Teigwender | Stück | 1 |
| 4 | RSR04_30 | Teigrutsche „unten“ | Stück | 1 |
| 4 | RSR04_40 | Teigrutsche „unten“ | Stück | 1 |
| 5 | RSR05_30 | Kunststoffschutz für R30/R30E | Stück | 1 |
| 5 | RSR05_40 | Kunststoffschutz für R40/R40E | Stück | 1 |
| 6 | RSR06 | Halterung für Steuerung | Stück | 1 |
| 7 | RSR07 | Einführungshilfeblech | Stück | 1 |
| 8 | RSR08_30 | Teigrutsche „oben“ | Stück | 1 |
| 8 | RSR08_40 | Teigrutsche „oben“ | Stück | 1 |
| 9 | RSR09_30 | Vorderes Gehäuse | Stück | 1 |
| 9 | RSR09_40 | Vorderes Gehäuse | Stück | 1 |
| 10 | RSR10 | Steuerplatine | Stück | 1 |
| 11 | RSR11_30 | Gehäuseverstärkung | Stück | 1 |
| 11 | RSR11_40 | Gehäuseverstärkung | Stück | 1 |
| 12 | RSR12 | Doppelriemenscheibe | Stück | 1 |
| 13 | RSR13 | Riemenscheibe vom Block | Stück | 2 |
| 14 | RSR14_30 | Riemen oberer Block | Stück | 1 |
| 14 | RSR14_40 | Riemen oberer Block | Stück | 1 |
| 15 | RSR15 | Motor | Stück | 1 |
| 15 | RSR15C | Kondensator (nicht auf Explo) | Stück | 1 |
| 16 | RSR16_30 | Gehäusedeckel hinten | Stück | 1 |
| 16 | RSR16_40 | Gehäusedeckel hinten | Stück | 1 |
| 17 | RSR17 | Motorhalterung | Stück | 1 |
| 18 | RSR18 | Lüftungsrad | Stück | 1 |
| 19 | RSR19_30 | Riemen unterer Block | Stück | 1 |
| 19 | RSR19_40 | Riemen unterer Block | Stück | 1 |
| 20 | RSR20_30 | Standfuß rechts | Stück | 1 |
| 20 | RSR20_40 | Standfuß rechts | Stück | 1 |
| 21 | RSR21 | Kabel für Fußpedal (R30 & R40) | Stück | 1 |
| 22 | RSR22 | Fußpedal (R30 & R40) | Stück | 1 |
| 23 | RSR23_30 | Standfuß links | Stück | 1 |
| 23 | RSR23_40 | Standfuß links | Stück | 1 |
| 24 | RSR24 | Abstandhalter f. Rutsche unten | Stück | 1 |
| 25 | RSR25 | Abstandhalter f. Rutsche oben | Stück | 1 |
| 26 | RSR26 | Ein/Aus Schalter | Stück | 1 |
| 27 | RSR27 | Feder für Teigschaber | Stück | 2 |

| Pos. | Artikelnummer | Beschreibung | Einheit | Stückzahl |
|------|---------------|--------------------------------|---------|-----------|
| 28 | RSR28 | Linker Block für untere Walze | Stück | 1 |
| 29 | RSR29_30 | Innere Walze für unteren Block | Stück | 1 |
| 29 | RSR29_40 | Innere Walze für unteren Block | Stück | 1 |
| 30 | RSR30_30 | Äußere Walze für unteren Block | Stück | 1 |
| 30 | RSR30_40 | Äußere Walze für unteren Block | Stück | 1 |
| 31 | RSR31_30 | Äußerer Teigschaber Kunststoff | Stück | 1 |
| 31 | RSR31_40 | Äußerer Teigschaber Kunststoff | Stück | 1 |
| 32 | RSR32_30 | Innerer Teigschaber | Stück | 1 |
| 32 | RSR32_40 | Innerer Teigschaber | Stück | 1 |
| 33 | RSR33_30 | Schutzstange | Stück | 1 |
| 34 | RSR34_30 | Äußere Welle für untere Walze | Stück | 1 |
| 34 | RSR34_40 | Äußere Welle für untere Walze | Stück | 1 |
| 35 | RSR35 | Kupplung 2-teilig | Stück | 2 |
| 36 | RSR36 | Äußeres Zahnrad | Stück | 2 |
| 37 | RSR37 | Kugellager 6200 | Stück | 4 |
| 38 | RSR38 | Abdeckkappe | Stück | 2 |
| 39 | RSR39 | Welle für Zahnräder | Stück | 2 |
| 40 | RSR40 | Stärkenregler | Stück | 2 |
| 41 | RSR41 | Kugellager 6202 | Stück | 2 |
| 42 | RSR42 | Rechter Block für untere Walze | Stück | 1 |
| 43 | RSR43 | Inneres Zahnrad | Stück | 2 |
| 44 | RSR44_30 | Innere Welle für innere Walze | Stück | 1 |
| 44 | RSR44_40 | Innere Welle für innere Walze | Stück | 1 |
| 45 | RSR45 | Linker Block für obere Walze | Stück | 1 |
| 46 | RSR46_30 | Innere Walze für oberen Block | Stück | 1 |
| 46 | RSR46_40 | Innere Walze für oberen Block | Stück | 1 |
| 47 | RSR47_30 | Innere Welle für innere Walze | Stück | 1 |
| 47 | RSR47_40 | Innere Welle für innere Walze | Stück | 1 |
| 48 | RSR48 | Rechter Block für obere Walze | Stück | 1 |
| 49 | RSR49_30 | Äußere Welle für äußere Walze | Stück | 1 |
| 49 | RSR49_40 | Äußere Welle für äußere Walze | Stück | 1 |
| 50 | RSR50_30 | Äußere Walze für oberen Block | Stück | 1 |
| 50 | RSR50_40 | Äußere Walze für oberen Block | Stück | 1 |
| A | RSRA_30 | Kompletter Walzblock unten | Stück | 1 |
| A | RSRA_40 | Kompletter Walzblock unten | Stück | 1 |
| B | RSRB_30 | Kompletter Walzblock oben | Stück | 1 |
| B | RSRB_40 | Kompletter Walzblock oben | Stück | 1 |

Gam International s.r.l. Copyright 2017