



Ersatzteilliste Gam Teigausrollmaschine R30E, R30, R40E und R40

POS.	Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Stückzahl
1	RSR01_30	Kunststoffschutz für R30/R30E	Stück	1
1	RSR01_40	Kunststoffschutz für R40/R40E	Stück	1
2	RSR02_30	Teigwender	Stück	1
2	RSR02_40	Teigwender	Stück	1
3	RSR03	Bolzen für Teigwender	Stück	1
4	RSR04_30	Teigrutsche „unten“	Stück	1
4	RSR04_40	Teigrutsche „unten“	Stück	1
5	RSR05_30	Kunststoffschutz für R30/R30E	Stück	1
5	RSR05_40	Kunststoffschutz für R40/R40E	Stück	1
6	RSR06	Halterung für Steuerung	Stück	1
7	RSR07	Einführhilfeblech	Stück	1
8	RSR08_30	Teigrutsche „oben“	Stück	1
8	RSR08_40	Teigrutsche „oben“	Stück	1
9	RSR09_30	Vorderes Gehäuse	Stück	1
9	RSR09_40	Vorderes Gehäuse	Stück	1
10	RSR10	Steuerplatine	Stück	1
11	RSR11_30	Gehäuseverstärkung	Stück	1
11	RSR11_40	Gehäuseverstärkung	Stück	1
12	RSR12	Doppelriemenscheibe	Stück	1
13	RSR13	Riemenscheibe vom Block	Stück	2
14	RSR14_30	Riemen oberer Block	Stück	1
14	RSR14_40	Riemen oberer Block	Stück	1
15	RSR15	Motor	Stück	1
15	RSR15C	Kondensator (nicht auf Explo)	Stück	1
16	RSR16_30	Gehäusedeckel hinten	Stück	1
16	RSR16_40	Gehäusedeckel hinten	Stück	1
17	RSR17	Motorhalterung	Stück	1
18	RSR18	Lüftungsrad	Stück	1
19	RSR19_30	Riemen unterer Block	Stück	1
19	RSR19_40	Riemen unterer Block	Stück	1
20	RSR20_30	Standfuß rechts	Stück	1
20	RSR20_40	Standfuß rechts	Stück	1
21	RSR21	Kabel für Fußpedal (R30 & R40)	Stück	1
22	RSR22	Fußpedal (R30 & R40)	Stück	1
23	RSR23_30	Standfuß links	Stück	1
23	RSR23_40	Standfuß links	Stück	1
24	RSR24	Abstandhalter f. Rutsche unten	Stück	1
25	RSR25	Abstandhalter f. Rutsche oben	Stück	1
26	RSR26	Ein/Aus Schalter	Stück	1
27	RSR27	Feder für Teigschaber	Stück	2

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Stückzahl
28	RSR28	Linker Block für untere Walze	Stück	1
29	RSR29_30	Innere Walze für unteren Block	Stück	1
29	RSR29_40	Innere Walze für unteren Block	Stück	1
30	RSR30_30	Äußere Walze für unteren Block	Stück	1
30	RSR30_40	Äußere Walze für unteren Block	Stück	1
31	RSR31_30	Äußerer Teigschaber Kunststoff	Stück	1
31	RSR31_40	Äußerer Teigschaber Kunststoff	Stück	1
32	RSR32_30	Innerer Teigschaber	Stück	1
32	RSR32_40	Innerer Teigschaber	Stück	1
33	RSR33_30	Schutzstange	Stück	1
34	RSR34_30	Äußere Welle für untere Walze	Stück	1
34	RSR34_40	Äußere Welle für untere Walze	Stück	1
35	RSR35	Kupplung 2-teilig	Stück	2
36	RSR36	Äußeres Zahnrad	Stück	2
37	RSR37	Kugellager 6200	Stück	4
38	RSR38	Abdeckkappe	Stück	2
39	RSR39	Welle für Zahnräder	Stück	2
40	RSR40	Stärkenregler	Stück	2
41	RSR41	Kugellager 6202	Stück	2
42	RSR42	Rechter Block für untere Walze	Stück	1
43	RSR43	Inneres Zahnrad	Stück	2
44	RSR44_30	Innere Welle für innere Walze	Stück	1
44	RSR44_40	Innere Welle für innere Walze	Stück	1
45	RSR45	Linker Block für obere Walze	Stück	1
46	RSR46_30	Innere Walze für oberen Block	Stück	1
46	RSR46_40	Innere Walze für oberen Block	Stück	1
47	RSR47_30	Innere Welle für innere Walze	Stück	1
47	RSR47_40	Innere Welle für innere Walze	Stück	1
48	RSR48	Rechter Block für obere Walze	Stück	1
49	RSR49_30	Äußere Welle für äußere Walze	Stück	1
49	RSR49_40	Äußere Welle für äußere Walze	Stück	1
50	RSR50_30	Äußere Walze für oberen Block	Stück	1
50	RSR50_40	Äußere Walze für oberen Block	Stück	1
A	RSRA_30	Kompletter Walzblock unten	Stück	1
A	RSRA_40	Kompletter Walzblock unten	Stück	1
B	RSRB_30	Kompletter Walzblock oben	Stück	1
B	RSRB_40	Kompletter Walzblock oben	Stück	1

Gam International s.r.l. Copyright 2017