



16



BL008-020-020B-021

Pos. Ref.	Codice Code		Caratteristiche Features	Descrizione Description	
1	CO6157		BL008	Tappo	Tap
1	CO6159		BL020-020B-021	Tappo	Tap
2	CO6163		BL008	Coperchio	Cover
2	CO6165		BL020-020B-021	Coperchio	Cover
3	CO6856		BL008	Contenitore	Tank
3	CO6857		BL020-020B-021	Contenitore	Tank
13	CO6167			Guarnizione	Gasket
14	CO6169			Dado	Nut
15	CO6171		BL020-020B-021	Perno	Pivot
16	CO6173		Assembly BL008	Contenitore	Tank
16	CO6175		Assembly BL020-020B-021	Contenitore	Tank
17	CO6177			Piedino	Foot
18	CO6181			Frizione	Friction
19	CO6188		BL020-020B-021	Pannello	Panel
22	CO6191		BL008	Involucro	Casing
22	CO6193		BL020	Involucro	Casing
22	CO6195		BL020B	Involucro	Casing
22	CO6197		BL021	Involucro	Casing
23	CO6201	●	Stabile BL008-020B-021	Pulsante	Push button
23	CO6203	●	BL020	Pulsante	Push button
24	CO6207	●	BL020-020B	Interruttore	Switch
25	CO6209		BL020	Display	Display
26	CO6532	●	Instabile BL008-020B-021	Pulsante	Push button
26	CO6533	●	BL020	Pulsante	Push button
27	CO6534			Manopola	Knob
28	CO6535			Asta	Rod
29	CO6536			Tappo	Tap
30	CO6537			Battuta	Stop
31	CO6538		BL008-020B-021	Scheda elettronica	Electronic card
31	CO6539		BL020	Scheda elettronica	Electronic card
32	CO6540	●		Sonda	Probe
33	CO6541			Potenziometro	Trimmer
34	CO6542		BL008	Motore	Motor
34	CO6543		BL020-020B-021	Motore	Motor
36	CO6544		BL008	Fondo	Bottom
36	CO6545		BL020	Fondo	Bottom
36	CO6546		BL020B	Fondo	Bottom
36	CO6547		BL021	Fondo	Bottom
37	CO6858		Assembly	Gruppo lama	Blade unit
38	CO7597			Pestello	Pusher
40	CO7588		reset	Pulsante	Push button

(*): fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested