



# PC700

Pos. Ref.	Codice Code		Caratteristiche Features	Descrizione Description	
1	CO6397			Pestello	Pusher
2	CO6436			Coperchio	Cover
3	CO6437	●	Assembly	Cestello	Basket
4	CO6441		Assembly	Vasca	Tank
5	CO6444			Involucro	Casing
6	CO6446			Lamiera sx	Left sheet metal
7	CO6447		Assembly	Chiusura	Lock
8	CO6450			Motore	Motor
9	CO6451			Ventola	Fan
10	CO6452	●		Microinterruttore	Microswitch
11	CO6453			Involucro	Casing
12	CO6455			Piedino	Foot
13	CO6456			Fondo	Bottom
14	CO6457			Cavo elettrico	Electric cable
15	CO6458			Interruttore	Switch
16	CO6459			Lamiera dx	Right sheet metal
17	CO6460			Contenitore	Tank
18	CO6565			Caraffa	Carafe
19	CO6608			Ingranaggio	Gear
20	CO6836			Spazzola	Brush
21	CO7581		siliconico	Tampone	Pad
22	CO8332		interruttore	Manopola	Knob
23	CO8376		microinterruttore	Blocchetto	Pad
24	CO9072		per caraffa	Coperchio	Cover

(\*): fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested