



Pos.	Part No	Description	Pos.	Part No	Description
001	27337	ACCESSOIRE BLIXER			
002	39757	ENS COUVERCLE			
003	39749	ENS POIGNEE RACLEUR			
004	39810	ENS COUVERCLE + JOINT			
005	39756	ENS JOINT DE COUVERCLE			
006	39755	ENS BRAS RACLEUR			
007	39754	ENS RACLEUR COUVERCLE			
008	39746	ENS RACLEUR CUVE			
009	27347	COUTEAU DENTE			
010	104935	CAPUCHON COUTEAU			
011	39760	ENS CUVE			
012	39752	ENS POIGNEE CUVE			
013	39751	ENS TIGE SECURITE			
014	39797	ENS RONDELLE D'ACCROCHAGE			
015	39298	ENS SUPPORT MOTEUR			
016	501010	BAGUE D'ETANCHEITE			
017	104122	GRILLE VENTILATION			
018	39299	ENS TABLEAU COMMANDE			
019	39784	PLAQUE FRONTALE			
020	102913	CLAVETTE PLASTRON			
021	102911	SUPPORT PLATINE			
022	117703	CLAVETTE FIXATION PLATINE			
023	104070	CAPSULE CACHE VIS			
024	29451	ENSEMBLE INTERRUPTEUR DE SECURITE			
025	27348	COUTEAU CRANTE			
026	104080	CENTREUR MOTEUR			
027	106268	ROULEMENT MOTEUR SUPERIEUR AVEC FLASQUE			
028	501270	ROULEMENT MOTEUR INFERIEUR			
029	39286	VENTILATEUR MOTEUR			
030	102332	CONDUIT VENTILATION			
031	101099	TAMPON AMORTISSEUR			
032	39201	ENSEMBLE SOCLE			
033	101082	PIED			
M	303161	MOTEUR LS BLX3D/4 230/50			
A	504274	CABLE ALIM 2P+T SURM EUR			
P	103695	PLATINE BLX 4 MONO 230V			
X	502474	CONDO 80µF 260V			
Y	503092	RELAIS KLIXON 4CR-2-709			