



Index PDF	Référence	Designation commerciale
A	39531	[Spare parts translation not found]
B	39888	CAVO DI ALIMENTAZIONE
M	<del>39523</del> 49154	MOTORE - NON PIU DISPONIBILE
P	39585	MODULO DI ROTTURA
X	600087S	CONDENSATORE PER AVVIAMENTO 100ÁF 250V
Y1	504674S	[Spare parts translation not found]
Z	39591	INTERRUTTORE
1	39512	SUPPORTO MOTORE J100U
2	39896	LEVA DI BLOCCAGGIO
3	39897	GRUPPO TENUTE VASCA J80U
4	501010S	TENUTA ALBERO
5	39898	[Spare parts translation not found]
6	39988	[Spare parts translation not found]
7	39900	ASSEMBLAGGIO CUSCINETTO SINISTRO J80U
8	507007S	INTERRUTTORE
9	39901	ASSEMBLAGGIO CUSCINETTO DESTRO J80U
10	39902	DEFLETTORE ASSE
11	39903	TENUTA ALBERO MOTORE
12	<del>39904</del> 49155	COPPIGLIA
13	39905	CUSCINETTO MOTORE
14	39906	CAVO DI VENTILAZIONE
15	118512S	VENTOLA MOTORE
16	39509	[Spare parts translation not found]
17	39927	PULSANTIERA E MASCHERINA
18	<del>39006</del>	[Spare parts translation not found]

	39283	
19	39909	COPERCHIO
20	49057	[Spare parts translation not found]
21	49048	[Spare parts translation not found]
22	39929	DISTANZIALE FILTRO J80U
23	39912	FILTRO
24	39913	MOZZO
25	39914	FLANGIA SUPERIORE VASCA J80U
26	39915	VASCA
27	39916	BECCO VERSATORE
28	39513	RACCOGLITORE BUCCE J100 ULTRA
29	39928	PIEDI (X4)
30	39514	KIT VITI J100U
31	39522	CONTIENI BUCCE J100 ULTRA
32	39510	CINGHIA J100 ULTRA
33	39515	J100U MACHINE BASE ASSY
34	39516	VASSOIO SGOCCIOLATORE J100 ULTRA
35	<del>39587</del> 49180	RESISTENZA
36	39833	KIT PIEDI GRIGI (X4)