


CODICI RICAMBIO PER FINITO / SPARE PARTS FOR THE FINISHED PRODUCT

Aggiornato al/Updated to 6/11/13

Artic./Item	Descrizione/Description			Modello/Model
216026	FORNO ELETTRICO SMALLY A CONVEZIONE COME GRIGLIE E 2 TEGLIE "SMALLY" FAN ASSISTED ELECTRIC OVEN WITH 2 GRIDS AND 2 TRAYS			FG60E
Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement		Prezzo/Price List
*	00037000	RC00037000	COMMUTATORE MONOFASE	SWITCH 18,33
*	00052000	RC00052000	LAMPADA SEGN.NEON FASTON ARANCIO 230V	SIGNAL NEON LAMP 4,84
	00241000	RC00241000	PRESSACAVO PG16 CON DADO	CABLE GLAND AND NUT 6,70
	00296000	RC00296000	MORSETTIERA MONOFASE	CONNECTING BLOCK 6,18
	00304000	RC00304000	MORSETTO EQUIPOTENZIALE COMP.	EQUIPOTENTIAL CONNECTING BLOCK 6,18
	00518000	RC00518000	PIEDINO H=50 MM	FOOT 5,36
	00567000	RC00567000	GRIGLIA	GRID 25,24
	00834000	RC00834000	MANIGLIA FORNO	OVEN HANDLE 29,36
	00957000	RC00957000	FIANCO DX FORNO FG60E	OVEN RIGHT SIDE FG60E 68,70
	00958000	RC00958000	FIANCO SX FORNO FG60E	OVEN LEFT SIDE FG60E 68,70
	00959000	RC00959000	CIELO FORNO	OVEN EXTERNAL UPPER PANEL 44,11
	00960000	RC00960000	CRUSCOTTO FORNO	OVEN CONTROL PANEL 57,99
	00961000	RC00961000	SCHIENALE FORNO F60E	BACK PANEL FOR OVEN F60E 29,83
*	00962000	RC00962000	TIMER PER FORNO	OVEN TIMER 37,80
	00964000	RC00964000	TEGLIA PER FORNO	ALUMINIUM BAKING TRAY 27,60
	01298000	RC01298000	SUPPORTO GRIGLIA FORNO F60	OVEN F60 GRILL SUPPORT 22,66



Artic./Item	Descrizione/Description			Modello/Model
216026	FORNO ELETTRICO SMALLY A CONVEZIONE COME GRIGLIE E 2 TEGLIE "SMALLY" FAN ASSISTED ELECTRIC OVEN WITH 2 GRIDS AND 2 TRAYS			FG60E
Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement		Prezzo/Price List
*	00037000	RC00037000	COMMUTATORE MONOFASE	SWITCH 18,33
*	00052000	RC00052000	LAMPADA SEGN.NEON FASTON ARANCIO 230V	SIGNAL NEON LAMP 4,84
	00241000	RC00241000	PRESSACAVO PG16 CON DADO	CABLE GLAND AND NUT 6,70
	00296000	RC00296000	MORSETTIERA MONOFASE	CONNECTING BLOCK 6,18
	00304000	RC00304000	MORSETTO EQUIPOTENZIALE COMP.	EQUIPOTENTIAL CONNECTING BLOCK 6,18
	00518000	RC00518000	PIEDINO H=50 MM	FOOT 5,36
	00567000	RC00567000	GRIGLIA	GRID 25,24
	00834000	RC00834000	MANIGLIA FORNO	OVEN HANDLE 29,36
	00957000	RC00957000	FIANCO DX FORNO FG60E	OVEN RIGHT SIDE FG60E 68,70
	00958000	RC00958000	FIANCO SX FORNO FG60E	OVEN LEFT SIDE FG60E 68,70
	00959000	RC00959000	CIELO FORNO	OVEN EXTERNAL UPPER PANEL 44,11
	00960000	RC00960000	CRUSCOTTO FORNO	OVEN CONTROL PANEL 57,99
	00961000	RC00961000	SCHIENALE FORNO F60E	BACK PANEL FOR OVEN F60E 29,83
*	00962000	RC00962000	TIMER PER FORNO	OVEN TIMER 37,80
	00964000	RC00964000	TEGLIA PER FORNO	ALUMINIUM BAKING TRAY 27,60
	01298000	RC01298000	SUPPORTO GRIGLIA FORNO F60	OVEN F60 GRILL SUPPORT 22,66