Service		Выпуск: 1
	I exничecкая информация Issued by Customer Support Oven platform	Date: 25/05/2010
Тема:	Touch обновление программы интерфейса	страница: 1 of 5

Subject User Touch screen software upgrade: instruction Обновление Программного обеспечения (ПО) сенсорного дисплея.

- **Model** All ONE lengthwise ovens Все печи TOUCH
- **Reason** Выход новой версии программного обеспечения.
- Action in Factory
- Action in Field

Electrolux Service	Техническая информация Issued by Customer Support Oven platform	Выпуск: 1
		Date: 25/05/2010
Тема:	Touch обновление программы интерфейса	страница: 2 of 5

SOFTWARE UPGRADE diagram

Обновление ПО - диаграмма



ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA POSTAL ADDRESS TELEPHONE +7 495 627 75 20 TELEFAX

E-MAIL ADDRESS

Service		Выпуск: 1
	IEXHUYECKAR UHCOPMAUUR Issued by Customer Support Oven platform	Date: 25/05/2010
Тема:	Touch обновление программы интерфейса	страница: 3 of 5

Инструкции по обновлению ПО

1. Скачайте пакет Программного обеспечения (ПО) на сайте Электролюкс и сохраните на USB носителе. Файл следует сохранить в корневом каталоге носителя, но НЕ в папке или директории – иначе система не сможет читать файлы.

Ele Edit View Eavorites Tr	nis Help		(E) USB DISK	
On Fax Tou Litance D			File Edit View Eavorites Tools Help	
G Back • 🕤 • 💋 🔎	Search 100 Polders			
Address 🥯 E:\		💌 🄁 Go	Back Search	iders
File and Folder Tasks 🛛 🗧	BLANCKUI40.BLK BLUI40_30000.BLD CVCL 11004.bex		Address 📚 E:)	• 🔁
Other Places	MAIUI40_32100.BC1		File and Folder Tasks *	
1100000000000000000000000000000000000	RESUI40_ELUX_32100.RCS		Other Places *	
Mu Documents	TESUI40_ZAN_32100.RCS		TURFOLDO	
my bocuments	SERVICE		11WWF2438	
	SERVUI40 30000.BC2		in the Documents	
Details 🛠	IUI40_00.prg			
(E:) USB DISK Local Disk	III UI40_01.prg		Details *	
File System: FAT			Local Disk	
Free Space: 1,83 GB			File System: FAT	
Total Size: 1,86 GB	*		Free Sharer 1 73 GR	
l objects	29,5 MB 😏 M	My Computer	1 objects	0 bytes 🔡 My Computer
		\leq		× COL
4				

2. Выключите печь, вставьте USB накопитель и включите печь.



ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA POSTAL ADDRESS TELEPHONE +7 495 627 75 20 TELEFAX

E-MAIL ADDRESS

The Electrolux Group. The world's No.1 choice.

1 Electrolux	- ,	Выпуск: 1
Service	IEXHUYECKAR UHOOPMAUUR Issued by Customer Support Oven platform	Date: 25/05/2010
Тема:	Touch обновление программы интерфейса	страница: 4 of 5

3. Запустите процедуру обновления, нажмите и удерживайте указанный символ на странице "service utilities" (Сервисные возможности).



- 4. Печь начинает автоматическую процедуру обновления ПО, согласно заданной схеме из 5 шагов:
 - ✓ ШАГ 1/5: Очистка памяти печи;
 - ✓ ШАГ 2/5: обновление корневого файла;
 - ✓ ШАГ 3/5: обновление сервисных файлов;
 - ✓ ШАГ 4/5: обновление основных файлов;
 - ✓ ШАГ 5/5: обновление ресурсов.

Каждый шаг отражается на экране печи и сопровождается сообщением:

EXECUTING SCRIPT FILE NAME "

ВАЖНО! НЕ пытайтесь прервать процедуру обновления, это может повредить интерфейс.



TELEPHONE +7 495 627 75 20 TELEFAX

E-MAIL ADDRESS

Electrolux Service	- ,	Выпуск: 1
	IEXHUYECKAR UHCOPMAUUR Issued by Customer Support Oven platform	Date: 25/05/2010
Тема:	Touch обновление программы интерфейса	страница: 5 of 5

5. Выключите печь, выньте USB накопитель и вновь включите печь. Сообщение на экране : «Error PDEF» означает, что интерфейс автоматически загрузил заводские параметры из памяти.



6. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно сообщения. Войдите в режим «Настройки» на 3 уровень (сервисный) и настройте параметры в соответствии с моделью печи (см. процедуру настройки и лист параметров в сервисном руководстве). Если потребуется, выключите печь и включите снова, чтобы удалить сообщение PDEF с экрана.